

Обратный клапан 19с38нж. Техническое описание

Условное обозначение по таблице фигур	DN		19с 38нж , 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см ²			
	16					
	мм	d, мм	d1, мм	L, мм	масса (кг)	
Клапан 19с 38нж -пр	50	57	43	160	2,5	
Клапан 19с 38нж -пр	80	89	71	195	5	
Клапан 19с 38нж -пр	100	125	101	230	9	
Клапан 19с 38нж -пр	150	159	141	300	12	
Клапан 19с 38нж -пр	200	219	195	370	50	
Клапан 19с 38нж -пр	250	273	249	380	55	
Клапан 19с 38нж -пр	300	325	297	350	70	

Условное обозначение	DN		19с 38нж , 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см ²			
	40					
	мм	d, мм	d1, мм	L, мм	масса (кг)	
Клапан 19с 38нж -пр	350	377	345	400	73	
Клапан 19с 38нж -пр	400	426	398	450	75	
Клапан 19с 38нж -пр	500	530	498	550	86	
Клапан 19с 38нж -пр	600	630	599	650		
Клапан 19с 38нж -пр	700	720	688	750	600	
Клапан 19с 38нж -пр	800	820	788	810		
Клапан 19с 38нж -пр	1000	1020	988	1000		

Условное обозначение	DN		19с 38нж , 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см ²			
	63					
	мм	d, мм	d1, мм	L, мм	масса (кг)	
Клапан 19с 38нж -пр	350	377	345	400	73	
Клапан 19с 38нж -пр	400	426	398	450	75	
Клапан 19с 38нж -пр	500	530	498	550	86	
Клапан 19с 38нж -пр	600	630	599	650		
Клапан 19с 38нж -пр	700	720	688	750	600	
Клапан 19с 38нж -пр	800	820	788	810		
Клапан 19с 38нж -пр	1000	1020	988	1000		

Условное обозначение	DN		19с73нж PN, кгс/см ²				
	40						
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с73нж, 19нж 73нж	150	145	161	300	250	115	50
Клапан 19с73нж, 19нж 73нж	200	200	222	375	360	190	75

Клапан 19с73нж, 19нж 73нж	300	301	330	510	430	206	110
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см ²					
		16					
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с38нж	50	58	49	160	185	80	9
Клапан 19с 38нж	80	90	78	195	195	120	17
Клапан 19с 38нж	100	110	96	215	210	140	20
Клапан 19с 38нж	150	161	146	280	240	160	43
Клапан 19с 38нж	200	222	202	335	385	205	80
Клапан 19с 38нж	250	278	254	405	340	225	110
Клапан 19с 38нж	300	330	303	460	340	280	160
Клапан 19с 38нж	400	432	395	580	510	390	430

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см ²					
		25					
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с 38нж	50	58	49	160	185	80	10
Клапан 19с 38нж	80	90	78	195	200	120	19
Клапан 19с 38нж	100	110	96	230	230	140	25
Клапан 19с 38нж	159	161	146	300	260	160	45
Клапан 19с 38нж	200	222	202	360	385	205	92
Клапан 19с 38нж	250	278	254	425	340	225	120
Клапан 19с 38нж	300	330	303	485	370	280	165
Клапан 19с 38нж	400	432	398	610	540	390	475

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см ²					
		40					
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с 38нж	50	58	48	160	185	80	10
Клапан 19с 38нж	80	90	78	195	200	120	22
Клапан 19с 38нж	100	110	96	230	230	140	25
Клапан 19с 38нж	150	161	145	300	260	160	49
Клапан 19с 38нж	200	222	200	375	385	205	92
Клапан 19с 38нж	250	278	252	445	340	225	150
Клапан 19с 38нж	300	330	301	510	370	280	170
Клапан 19с 38нж	400	432	398	655	540	390	490

--	--	--	--	--	--	--	--

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2					
	63						
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с 38нж	50	58	47	175	210	80	14
Клапан 19с 38нж	80	90	77	210	260	120	30
Клапан 19с 38нж	100	110	94	250	290	140	38
Клапан 19с 38нж	150	161	142	340	370	160	75
Клапан 19с 38нж	200	222	198	405	410	205	120
Клапан 19с 38нж	250	278	246	470	450	225	210
Клапан 19с 38нж	300	330	294	530	500	280	215
Клапан 19с 38нж	400	432	386	670	680	395	500

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2					
	100						
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с 38нж	50	58	45	195	210	80	19
Клапан 19с 38нж	80	90	75	230	260	120	34
Клапан 19с 38нж	100	110	92	265	290	140	40
Клапан 19с 38нж	150	161	136	350	370	165	79
Клапан 19с 38нж	200	222	190	430	420	210	125
Клапан 19с 38нж	250	278	236	500	450	230	215
Клапан 19с 38нж	300	330	284	585	500	280	220
Клапан 19с 38нж	400	432	376	715	700	395	530

Условное обозначение	DN	19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2					
	160						
	мм	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	масса (кг)
Клапан 19с 38нж	50	58	45	195	235	80	22
Клапан 19с 38нж	80	90	75	230	275	120	38
Клапан 19с 38нж	100	110	92	265	305	145	42
Клапан 19с 38нж	150	161	136	350	380	165	83
Клапан 19с 38нж	200	222	190	430	425	210	131
Клапан 19с 38нж	250	278	236	500	455	230	221
Клапан 19с 38нж	300	330	284	585	515	290	225

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93